

Cerradura tubular PUSH AND PULL

Instructivo de instalación de la cerradura

<p>1.- Marcar puerta y agujeros</p> <p>Doble la plantilla sobre el canto de la puerta, marque el sitio del backset a 60mm o 70mm.</p> <p>Línea central del canto de la puerta.</p>	<p>2.- Instalación del pestillo</p> <p>Dibuje una línea con la siguiente plantilla.</p> <p>Barrene 54mm y 26mm a través de la puerta.</p> <p>Corte una figura sobre el canto de la puerta de 59x26x4mm.</p>	<p>3.- Instalación de la contra</p> <p>Caja de la contra</p> <p>Marco de la puerta</p> <p>Contra</p> <p>Puerta</p> <p>Centro del canto de la puerta</p>	
<p>4.- Instalación del cuerpo</p> <p>Cámara del backset</p> <p>Manija exterior</p>	<p>La manija exterior puede ser instalada en múltiples posiciones.</p> <p>Instalación horizontal</p> <p>Instalación vertical</p>	<p>5.- Instalación de la manija</p> <p>Backset</p> <p>Barra de bloqueo</p> <p>Fondo</p> <p>Manija interior</p> <p>Agujero para la barra de bloqueo</p> <p>Inserte la manija interior y asegure con los tornillos</p>	<p>La manija interior puede ser instalada en múltiples posiciones</p> <p>Instalación horizontal</p> <p>Instalación vertical</p>

PLANTILLA DE INSTALACIÓN

Ajuste al canto de la puerta

Dobleaqui

Backset 60mm (2-3/8")
Recomendado.

Backset 70mm (2-3/4")

Ajuste al canto de la puerta

Dobleaqui

32mm 1-1/4" 35mm 1-3/8" 40mm 1-9/16" 46mm 1-13/16" 51mm 2"

Marque un agujero de 26mm de diámetro (1 pulgada) al centro del canto de la puerta.

Instrucciones para el uso de la cerradura tubular PUSH AND PULL

<p>Instalación de acuerdo con sus gustos y necesidades</p>	<p>Abrir la cerradura PUSH and PULL</p> <p>Desde fuera, presione la manija para abrir la cerradura</p> <p>Desde dentro, jale la manija para abrir la cerradura</p>
---	---

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

- * Si las llaves giran en sentido contrario del reloj o el botón gira en sentido del reloj se asegura la cerradura.
- * Automáticamente se libera el seguro cuando la manija interior se jala o si la llave gira en sentido del reloj.
- * El pestillo se activa si se presiona la manija por fuera o se jala la manija interna (excepto cuando por afuera se cierra con llave)
- * Cuando se cierra por dentro, la manija exterior presiona el pestillo inactivo.
- * La manija interior siempre está en operación.

